


SeisImager のインストール方法





1 最新版インストール時の注意事項




- 1) 新たにパスワードが必要になる場合がありますので、時間的な余裕をもって行ってください。
- 2) 旧バージョンの SeisImager がインストールされている場合は、削除（アンインストール）してから行ってください。
- 3) 起動すると次に示す画面が表示される SeisImager/2D がインストールされている場合は、それらを削除（アンインストール）後にインストールしてください。表面波探査のソフトが正常に動作しない場合があります。
同じ PC で、SeisImager/2D の方も動作させたい場合は、SeisImager/2D のライセンスを確認後、新たに SeisImager/2D のパスワードを発行させて頂きますので、お手数ですがその旨ご連絡ください。



起動すると表示される画面

2 インストール方法

- 1) Windows 2000、XP の場合  をインストールしてください。
- 2) Windows95&98 の場合、CD の  内の  を最初にインストールし、次に  をインストールしてください。

3) WindowsNT の場合、CD の  内の  を最初にインストールし、次に  をインストールしてください。

3 ソフトウェアの構成

インストールしますと次の4本つのソフトウェアがインストールされます。

- ・ Pickwin95 (波形処理)
- ・ Plotrefa (屈折法地震探査の解析)
- ・ WaveEq (表面波探査の解析)
- ・ GeoPlot (二次元速度構造断面の表示・印刷)

SW、2D の該当するソフトはそれぞれ以下の通りです。

1) SeisImager/SW (表面波探査解析プログラム)

- ・ Pickwin95 (波形処理)
- ・ WaveEq (表面波探査の解析)
- ・ GeoPlot (二次元速度構造断面の表示・印刷)

2) SeisImager/2D (屈折法地震探査解析プログラム)

- ・ Pickwin95 (波形処理)
- ・ Plotrefa (屈折法地震探査の解析)
- ・ GeoPlot (二次元速度構造断面の表示・印刷)

以下余白